

en**SHINE & FIX**

A colourless polish for all high-gloss surfaces. The polish nourishes, protects, and camouflages light traces of use. It gives dull lacquer coats back their original high-gloss effect without leaving streaks.

DIRECTIONS FOR USE: Shake bottle well before use. Test for colourfastness and resistance in an inconspicuous place. Compare after drying. It is preferable to first clean/degrade the surface using Natural Wood Cleaner. Apply Shine & Fix on a clean, soft cloth and rub into the surface in a circular motion (amount $\pm \frac{7}{9}$ ml per m²). Allow to dry until the surface appears matte/dull. Next, rub down using a clean cloth to achieve a streak-free high-gloss effect. Regularly use a new, clean portion of the cloth. Repeat the treatment ± 2 to 4 times a year.

GEVAAR.

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonden/open vuur/nete oppervlakken. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Bij contact met de huid: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, huid met water afspoelen/afdochen. Bevat: chloromethylisothiazolinon, methylisothiazolinone.

DANGER.

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. En cas de contact avec la peau: enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. Contient : chloromethylisothiazolinone, méthylisothiazolinone.

GEFAHR.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Dart nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut: Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Enthält: Chloromethylisothiazolinon, methylisothiazolinon.

DANGER.

Flammable liquid and vapour. May cause an allergic skin reaction. Keep out of reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Avoid breathing vapours. If on skin: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Contains: chloromethylisothiazolinone, methylisothiazolinone.



Royal

FURNITURE CARE

WOOD SHINE & FIX

HIGH GLOSS SURFACES

nl**SHINE & FIX**

Een kleurloze polijst voor alle hoogglanzende oppervlakken. Het verzorgt, beschermt en camouflageert gebruikssporen en onfehlens. Het geeft donkere laklagen hun oorspronkelijke hoogglanzeffect terug zonder strepen achter te laten.

GEBRUIKSAANWIJZING: Pas voor gebruik goed schudden en het product op een onopvallende plaats testen op kleurechtigheid en bestendigheid. Pas na drogen vergelijken. Bij voorkeur het oppervlak eerst reinigen/ontvetten met Natural Wood Cleaner. Shine & Fix aanbrengen op een schone, zachte doek en het oppervlak met geleide bewegingen gelijk in evenwicht (verbruik $\pm \frac{7}{9}$ ml per m²). Laten drogen tot het oppervlak weer volledig/dof uiterlijk vertoont. Daarna kan een schone doek uitwrijven tot een streep-loos hoogglanzeffect. Regelmäßig een nieuw, schoon deel van de doek gebruiken. Behandeling 2 tot 4 keer per jaar herhalen.

fr**SHINE & FIX**

Une cire incolore pour toutes les surfaces à haute brillance. Elle traite, protège et dissimile les légères traces d'usure et d'imperfection. Elle donne aux surfaces de laque un effet de brillance d'origine sans laisser de traces.

MODE D'UTILISATION : Avant utilisation, bien agiter la bouteille et faire un test sur un endroit non visible afin de contrôler la stabilité de la couleur et la durabilité. Comparer après séchage. De préférence nettoyer/dégraisser d'abord la surface grâce à Natural Wood Cleaner. Appliquer Shine & Fix sur un chiffon propre et doux et frotter la surface d'un mouvement rotatif uniforme (utilisation : $\pm \frac{7}{9}$ ml par m²). Laisser sécher jusqu'à ce que la surface présente une apparence matte. Faire alors reluire à l'aide d'un chiffon propre jusqu'à obtenir un effet haute brillance. Employer régulièrement une nouvelle partie propre du chiffon. Répéter le traitement ± 2 à 4 fois par an.

de**SHINE & FIX**

Farblose Politur für alle hochglänzenden Oberflächen. Pflegt, schützt und verdeckt leichte Gebrauchsspuren und Unebenheiten. Gibt matten Lack schichten ihren ursprünglichen Hochglanzeffekt zurück, ohne Streifen zu hinterlassen.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Die Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln und Produkt an einer unauffälligen Stelle auf Farbechtigkeit und Beständigkeit prüfen. Erst nach dem Trocknen vergleichen. Oberfläche möglichst erst mit Natural Wood Cleaner reinigen/entfetten. Shine & Fix auf ein sauberes, weiches Tuch auftragen und die Oberfläche mit kreisenden Bewegungen gleich-mäßig einreiben (Erliebigkeit: $\pm \frac{7}{9}$ ml pro m²). Trocknen lassen bis die Oberfläche matt ist. Anschließend mit einem sauberen Tuch zu streifenlosem Hochglanz vereiben. Immer eine neue, saubere Stelle des Tuchs verwenden. Behandlung \pm 2-4 Mal pro Jahr wiederholen.

Inh./Cont. 250ml

