



GB: Place turning system in the base of the chair
FR: Placez le système de rotation dans la base du fauteuil
DE: Platzieren Sie das Drehsystem in der Basis des Stuhls




GB: Carefully place the chair with the tilting system on top of the turning system.
FR: Placez délicatement la chaise avec le système de basculement sur le système de rotation.
DE: Platzieren Sie den Stuhl mit dem Kippsystem vorsichtig auf dem Drehsystem des Sternfußes.




GB: Assemble the tilting system to the bottomside of the chair with 4x Bolt (H)
Make sure the arrow on the system points to the frontside

FR: Assemblez le système de basculement à la partie inférieure de la chaise
à l'aide de 4 boulons (H).
Assurez-vous que la flèche sur le système est orientée vers l'avant.

DE: Montieren Sie das Kippsystem mit 4x Schrauben (H) an der Unterseite
des Stuhls
Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Kippsystem in Richtung der
Stuhlfront zeigt




TWO PEOPLE

[illegible]



4

GB: Assemble the tube to the bottom side of the footstool with 4x Bolt(H)
FR: Assemblez le tube à la partie inférieure du pouf avec 4 boulons (H)
DE: Befestigen Sie das Rohr mit 4x (H)-Schrauben an der Unterseite des Hockers



5

GB: Place the footstool in the footstool base.
FR: Placez le pouf dans le socle.
DE: Platzieren Sie nun das Rohr vorsichtig in die Fußhockerbasis



TWO PEOPLE



GB: The relax chair is equipped with a tilting system !

Turn the black knob clockwise to fix the system

Turn the knob counterclockwise to loosen the system

FR: Le fauteuil relax est équipé d'un système de basculement !

Tournez le bouton noir dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le système.

Tournez le bouton noir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le système.

DE: Der Relaxstuhl ist mit einem Kippsystem ausgestattet!

Drehen Sie den schwarzen Knopf im Uhrzeigersinn, um das System zu fixieren

Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn,
um das System zu lösen



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

[illegible]