

en MULTI CLEANER

Extremely powerful cleaner for opaque, matt varnished and synthetic surfaces such as linoleum, vinyl, laminate, melamine, PVC, HPL, and decorative film, etc. Easily removes grease, and stubborn stains. Suitable for furniture, floors, doors, walls, ceilings, and more.

DIRECTIONS FOR USE: Test for colourfastness and resistance on an inconspicuous spot. Compare after drying. Multi Cleaner is slightly foamy. Spray the surface to be treated and leave it to work for a short time. Then wipe off with a clean cloth. Follow this by rubbing the surface with a cloth slightly moistened with water. Repeat the treatment in the case of stubborn stains. Ventilate the room well during and after using the product.

BEVAT/CONTIENT/ENTHÄLT/CONTAINS:

< 5% niet-ionogene en anionogene oppervlakte actieve stoffen/ agents de surface non ioniques et anioniques/ nichtionische und anionische Tenside/ non-ionic and anionic surfactants, fosfonaten/ phosphonate(s).

GEVAAR. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

DANGER. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

GEFAHR. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

CAUTION. Causes severe skin burns and eye damage. Keep out of reach of children. Do not inhale the spray. Wear protective gloves/eye protection. After skin contact: Wash with plenty of soap and water. After eye contact: Rinse immediately with plenty of water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Inh./Cont. 500 ml



Royal
FURNITURE CARE

MULTI CLEANER

nl MULTI CLEANER

Zeer krachtige reiniger voor dekkend mat gelakte en kunststof oppervlakken zoals linoleum, vinyl, laminaat, melamine, PVC, HPL, houtfolie, etc. Verwijld moeiteloos vette en hardnekkige verontreinigingen. Geschikt voor o.a. meubelen, vloeren, deuren, wanden, plafonds, etc.

GEBRUIKSAANWIJZING: Vóór gebruik op een onopvallende plaats testen op kleurechtheid en bestendigheid. Pas na drogen vergelijken. Multi Cleaner is licht schuimend. Het te behandelen oppervlak inspuiten en korte tijd laten inwerken. Daarna met een schone doek opnemen. Aansluitend met een met water bevochtigde doek nawrijven. Bij hardnekkige vlekken behandeling herhalen. Tijdens en na gebruik van het product de ruimte goed ventileren.

fr MULTI CLEANER

Nettoyant très puissant pour des surfaces vernies mates couvrantes et en matière synthétique telles que linoléum, vinyle, stratifié, mélaminé, PVC, HPL, feuille de bois etc. Élimine sans problème les souillures grasses et tenaces. Convient e. a. pour des meubles, sols, portes, parois, plafonds, etc.

MODE D'EMPLOI: Avant l'utilisation, faire un test sur une surface non visible afin de contrôler la stabilité de couleur et la durabilité. Comparer après séchage. Multi Cleaner mousse légèrement. Vaporiser la surface à traiter et laisser imprégner. Essuyer ensuite avec un chiffon propre. Puis frotter avec un chiffon légèrement humide. Pour les taches coriaces, répéter l'opération. Pendant et après l'utilisation du produit, bien aérer la pièce.

de MULTI CLEANER

Sehr kräftiger Reiniger für deckend mattlackierte Flächen und Kunststoffflächen wie Linoleum, Vinyl, Laminat, Melamin, PVC, HPL, Holzfolie etc. Entfernt mühelos Fette und hartnäckige Verschmutzungen. Geeignet für u.a. Möbel, Böden, Türen, Wände, Decken etc.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Vor der Verwendung an einer unauffälligen Stelle auf Farbbechtheit und Beständigkeit prüfen. Erst nach dem Trocknen vergleichen. Multi Cleaner ist leicht schäumend. Zu behandelnde Oberflächen einsprühen und kurz einwirken lassen. Anschließend mit einem sauberen Tuch aufnehmen und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch nachreiben. Behandlung bei hartnäckigen Flecken wiederholen. Raum während und nach Gebrauch des Produkts gut lüften.